

SCHEMAT PROJEKTOWY



1. Hala magazynowa -ETAP I
2. **Budynek biurowo - socjalny -ETAP II**

UWAGI:

1. poziom stanu surowego kondygnacji i elementów konstrukcyjnych.

   poziom stanu wykończeniowego.

2. Wentylacja do sanitariatów i pomieszczeń porządkowych sprzężona z wyłącznikiem światła.

3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych i przed zamówieniem materiałów ma obowiązek sprawdzić zgodność wymiarów – informację o ewentualnych zmianach należy przekazać projektantowi.

4. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy skontaktować się z projektantem dla ich jednoznacznego określenia.

5. W trakcie prowadzenia robót nie wolno dokonywać żadnych zmian i odstępstw w stosunku do projektu bez zgody projektanta potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

6. Wprowadzenie istotnych zmian – odstępstw od zatwierdzonego pozwoleniem na budowę projektu wymaga wcześniejszej zmiany pozwolenia na budowę.

7. Wielkość otworów w stropach i murach należy dostosować do wybranej stolarki i wybranych materiałów wykończeniowych.

8. Na odnośnikach w osi otworów okiennych i drzwiowych podano wymiary otworu w stanie surowym. W nawiasie podano wysokość do parapetu w stanie surowym.

MAKARA PARTNERS
Architekt i Konstruktor s.c.

Projektant :
mgr inż. arch. Maria Makara
upr.1/06/SLOKK
mgr inż. Aleksander Makara
upr.164/93
mgr inż. arch. Barbara Klocek

Sprawdzający w zakresie konstrukcji:
mgr inż. Maria Makara
upr.690/93

Data : 04. 2016 r

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt : 2. Budynek biurowo - socjalny -ETAP II

Lokalizacja : Rudziczka, ul.Drozdów, dz. nr 1948/48

Inwestor : NATALIA Sp. z o.o.
43-267 Rudziczka, ul. Drozdów 1

Rysunek : RZUT PIĘTRA

Rysunek nr : B8

Skala : 1 : 75